

## Krajša navodila za AutoAir Hot Rod barve

- Čimbolj suh prostor, če je vlažnost višja, je treba dlje čakati, da se barva posuši. Za pospešitev sušenja priporočamo da uporabite pištolo na vroč zrak ali infra rdečo / UV luč. Priporočena delovna temperatura je 21 stopinj Celzija ali več in suho ter ne prašno okolje.
- ORODJE: Brizgalna pištola s šobo 0,8 do 1,2mm, delovni tlak od 2,5 do 3 bara
- Vsako barvo pred uporabo zmešajte z min. 10% 4011 Flash Reducer Fast. Barvo pred vsako uporabo dobro premešajte.
- PRIPRAVA PODLAGE: Obrušeno (600+ brusni papir) in pripravljeno podlago očistite z razmaščevalcem in poskrbite da je popolnoma suha.
- BARVANJE: Večina AutoAir barv potrebuje tri nanose za doseganje prekrivnosti. Prvi nanos barve naj bo izredno tanek, komaj viden ( tanek nanos pri vodni barvi ne pomeni isto kot tanek nanos uretanske barve, ampak se tanjši ). Izogibajte se prekomernih nanosov! Drugi in tretji nanos je lahko malo močnejši, zato da dosežete enakomerno porazdelitev barve. Pri barvanju z AutoAir barvami naj se vam ne mudi, dodatne sloje barve lahko nanašate kadarkoli, lahko tudi čez nekaj dni.
- ČAS MED NANOSI: V lakirnici cca. 30 min, na prostem pa tudi uro in več. Čas se skrajša z uporabo pištole na vroč zrak ali infra rdeče luči oz. nastavitev peči na višjo temperaturo in manjšo vlažnost.
- POSTOPEK:

**ZELO POMEMBNO:** Pred nanosom dodatnih slojev barve mora biti spodnji sloj popolnoma suh!!! Izogibajte se mokrih nanosov, saj se pigmenti lahko razmaknejo, tako da nastanejo prazne luknje.

- 1.) 4001 Sealer Dark nanesite prvi nanos zelo narahlo na pripravljeno podlago, drugi nanos naj bo malo močnejši, tako da že prekrije. Po potrebi nanesite tudi tretji nanos, ni pa nujno, če drugi dovolj prekrije.
- 2.) 4220 Semi-Opaque Deep Black nanesite prvi nanos zelo narahlo na pripravljeno podlago, drugi in tretji nanos naj bosta močnejša, tako da popolnoma prekrijeta.
- 3.) 4502 Hot Rod Sparkle Spectrum nanesite na popolnoma suho 4220 Semi-Opaque Deep Black v dveh do treh nanosih. Vsi nanosi naj bodo rahli, s pištolo se premikajte v isti smeri, da se kristali enakomerno porazdelijo.
- 4.) LAKIRANJE:
  - 1.) Uporabite uretanski lak s počasnejšim trdilcem. Lak se mora sušiti počasi, da se enakomerno razlije med kristale.
  - 2.) Začnite z enim rahlim nanosom čez vso površino in pustite stati ena do dve ure, da se lak kemično veže z AutoAir barvo. Po tem času nanašajte sloje laka po navodilih proizvajalca laka.
  - 3.) Če je po lakiranju površina pomarančasta, je potrebno brušenje in še en nanos laka.
  - 4.) V primeru da se pojavljajo luknjice v laku, pomeni da barva pred lakiranjem ni bila dovolj suha.

5.) Barva pred lakiranjem ne sme priti v stik z vodo!!!

OBVEZNO si poglejte AutoAir user guide DVD, kjer imate prikazan kompleten postopek barvanja z našimi barvami.